



Systeem Intratone

Toegangscontrole

Om de deur te openen, kunt u de badge langs de zwarte lezer op het paneel bewegen.



Deurtelefoon

Om aan te bellen, moet uw bezoeker **uw naam zoeken** op het display door middel van de pijlen.

Vervolgens drukt zij/hij op de **belknop** om u te bellen.

De deurtelefoon werkt via het mobiele netwerk.

Bezoekers kunnen u bereiken via uw vaste of mobiele telefoon.

De deurtelefoon werkt via het mobiele netwerk.

Als uw bezoeker u belt, **kan zij/hij u bereiken op uw telefoon** (vast of GSM).

Het nummer dat weergegeven wordt, is het telefoonnummer van het intercompaneel (beginnend met 0033), zonder extra kost voor de huurder.

Als u opneemt, kunt u met uw bezoeker praten.

Als u de deur van de hall wilt openen, **drukt u op de knop met *** (sterretje) van uw telefoon. Het display geeft aan : « Deur geopend » en uw bezoeker kan het gebouw binnenkomen.



Opmerkingen

Vanaf uw intercom kunt u op **twee verschillende nummers** worden gebeld.

Na drie keer bellen op het eerste nummer, belt de installatie het tweede telefoonnummer (als dat is ingevoerd) of beëindigt de oproep.

Let op: de telefoonbeantwoorders worden over het algemeen standaard ingeschakeld nadat de telefoon voor de vierde keer is overgegaan of direct bij mobiele telefoons die uitgeschakeld zijn. We raden u aan **de boodschap van uw telefoonbeantwoorder** aan te passen omdat het namelijk standaard in uw telefoonnummer is aangegeven.

Als u van nummer verandert, moet u de technische dienst informeren om uw gegevens te kunnen bewerken.