

Comment entretenir un joint de silicone ?

Dans toutes les cuisines et salles de bain se pose souvent le problème de joints noircis, voire moisis. Qu'il s'agisse de joints de carrelage, de joints d'évier, de baignoire ou de douche, les joints de silicone peuvent être attaqués par la moisissure. Cela peut parfois causer des dégâts importants à la suite d'infiltrations.

1. Comment nettoyer les joints de silicone ?

Il est important de les nettoyer régulièrement avec un produit d'entretien (savon noir, eau de javel, vinaigre blanc ou encore ammoniac appliqué sur un linge). En fonction du produit utilisé, il faudra laisser agir plus ou moins longtemps avant de pouvoir passer une éponge côté grattoir ou encore une brosse assez dure. Quoi qu'il en soit, il vous faudra rincer suffisamment.

2. Comment remplacer les joints ?

Si toutefois vos joints sont trop abîmés ou noircis, il vous faudra les remplacer afin d'éviter les infiltrations. En effet, l'entretien de ces joints est de la responsabilité des locataires. Voici la démarche à suivre :

- MATÉRIEL :**
- Pistolet à cartouches silicone
 - Cutter
 - Cartouche de silicone
 - Chiffon propre



À l'aide d'un cutter, **décollez le joint en silicone** en faisant glisser la lame de chaque côté du silicone (en-dessous et au-dessus). Si votre joint ne se décolle pas, **laissez agir un solvant** pour le décoller définitivement. Enlevez le joint décollé en tirant délicatement dessus.





Nettoyez la surface avec un simple produit ménager pour décoller les résidus de joints. Une fois que la surface est propre, **séchez à l'aide d'un chiffon**. Veillez à ce que la surface soit totalement sèche avant d'appliquer le nouveau joint.



Placez la cartouche à silicone dans votre pistolet. Débloquez le levier et coupez l'embout à l'aide du cutter à 45° pour faciliter l'application du silicone.



Appliquez le joint en silicone à 45° le long du mur et sans déborder. Le filet doit être fin et régulier. Il ne sert à rien de réaliser un joint trop épais, cela n'améliore pas l'étanchéité.



Une fois le joint appliqué, **lissez-le avec le bout du doigt mouillé** d'eau savonneuse ou de produit vaisselle.



Il est recommandé de le laisser sécher pendant 24h. Le joint doit être parfaitement sec avant la remise en service de votre sanitaire.

